

# PRAKTISCHE INFO

## TIPS EN TECHNIEKEN

Leo Jansen, schrijnwerker



### TIP 1

Zacht hout hoeft geen voorbereiding, maar hardhout en sommige kunstpanelen moeten eerst worden voorbereid door het boren van een gat. De diameter van het voorboorgat moet dezelfde afmeting hebben als de kern van de schroefkop. Het spaanafvoergat moet groter zijn dan de schacht (deel zonder schroefdraad) en de voorbereiding eindigt met het verzinken van het gat voor de schroefkop.

### TIP 2

Het is een goed idee om de schroef in te smeren met vaseline, met name wanneer u met hardhout werkt; dat biedt zowel een handige smering als een beschermende coating.

### TIP 3

Om het risico op uitglijden en beschadigen van het werkoppervlak te verminderen, moet u de tip van de schroeven-draaier met uw vingertoppen ondersteunen. Draag zo nodig handschoenen ter bescherming.

### TIP 4

Gebruik volledig koperen schroeven voor eikenhout. Deze bieden een beter kwaliteitsuiterlijk en anders dan stalen schroeven roesten ze niet.



## WEETJE

Na het voorbereiden van het gat, moet u een stalen schroef met dezelfde afmeting als de koperen schroef gebruiken om de eerste schroefdraad te voorzien. Zonder deze voorbereiding kan de zachtere koperen schroef beschadigd raken of zelfs gedeeltelijk afschuiven.